

TEXTILNÍ POP UP PULT

Rozměr ↗

Rozměry - v 102 × š 106,5 × h 40 cm


Tisková grafika - v 99,5 × š 168,5 cm (včetně boků)

Doporučený materiál 

polyesterová tkanina 210 g/m²

polyesterová tkanina 230 g/m²

polyesterová tkanina 260 g/m²







NÁVOD K SESTAVENÍ

Vyjměte pult z přepravního obalu.

1

Roztáhněte rám pultu, zajistěte ho 4 zámky v rozích a otočte držáky police do zamčené polohy.



NÁVOD K SESTAVENÍ - POKRAČOVÁNÍ

2

Položte polici na držáky a zajistěte ji (obr. 2.1), pak nasadte desku pultu na 4 horní body rámu.





fig 2.1



NÁVOD K SESTAVENÍ - POKRAČOVÁNÍ

3

Textilní grafiku připevněte k rámu suchým zipem, který je po obvodu rámu i grafiky. Při upevňování v rozích držte látku co nejrovněji.

